

# Bedienung Beamer R041

Alle notwendigen Einstellungen zum Betrieb der Multimedia-Anlage können am Pult vorgenommen werden.

## 1. Am Pult:

- Netzschalter einschalten.
- Beamer einschalten: „ON“.
- Ausgang wählen: PC1, PC2 oder PC3.
- Das entsprechend etikettierte Kabel in den VGA-Ausgang des Laptops stecken.
- Audiokabel (am VGA-Kabel) in den Lausprecherausgang des Laptops stecken.

## 2. Am Laptop

- Das Laptop erkennt den Beamer am VGA-Ausgang automatisch.
- Falls nicht:
  - Mit entsprechender Tastenkombination auf den VGA-Ausgang schalten:
    - bei IBM/Lenovo „FN+F7“ (und Auflösung wählen);
    - bei DELL „FN+F8“.
- Die Auflösung zum Betrieb erkennt der Beamer automatisch.
- Falls nicht (oder Auflösung nur 800x600):
  - die normale Auflösung eines Beamers ist 1024x768;
  - diese Auflösung am Laptop einstellen:
    - unter Windows in der Systemsteuerung -> Display/Anzeige

## 3. Nutzung des Visualizer

- Der Visualizer-Eingang ist ein normaler Beamer-Eingang, der zur Nutzung des sog. Visualizers gedacht ist, aber auch an einem Laptop benutzt werden kann.
- Dazu nur den Visualizer einschalten: „ON“.

## 4. Audio

- das Pultmikrofon ist immer in Betrieb.
- Es ist nur erforderlich, den Mikrofonstecker in die dafür vorgesehen Buchse zu stecken („Mic 5“) am Pult.

Der Zugang zum Visualizer und zu den drahtlosen Mikrofonen kann bei der Betriebsleitung (Frau Hibst, Raum 064) angefordert werden.

Dr. Marc Hemberger  
Leiter der IT  
Raum 062

# Bedienung Beamer R042/043/044

Alle notwendigen Einstellungen zum Betrieb der Multimedia-Anlage können am Pult vorgenommen werden.

## 2. Am Pult:

- Beamer einschalten: „ON“.
- Das entsprechend etikettierte Kabel in den VGA-Ausgang des Laptops stecken.
- Audiokabel (am VGA-Kabel) in den Lausprecherausgang des Laptops stecken.

## 2. Am Laptop

- Das Laptop erkennt den Beamer am VGA-Ausgang automatisch.
- Falls nicht:
  - Mit entsprechender Tastenkombination auf den VGA-Ausgang schalten:
    - bei IBM/Lenovo „FN+F7“ (und Auflösung wählen);
    - bei DELL „FN+F8“.
- Die Auflösung zum Betrieb erkennt der Beamer automatisch.
- Falls nicht (oder Auflösung nur 800x600):
  - die normale Auflösung eines Beamers ist 1024x768;
  - diese Auflösung am Laptop einstellen:
    - unter Windows in der Systemsteuerung -> Display/Anzeige

Dr. Marc Hemberger  
Leiter der IT  
Raum 062